




MECHANICKÝ

- 1) Odjistěte obepínací pásek a uvolněte deštník.
- 2) Uchopte objímku a táhněte nahoru, dokud se deštník nezajistí.
- 3) Ke složení deštníku stiskněte tlačítko a táhněte volně dolů.



VYSTŘELOVACÍ

- 1) Odjistěte obepínací pásek.
- 2) Automaticky otevřete deštník stiskem uprostřed tlačítka na rukojeti.
- 3) Ke složení deštníku uchopte objímku a zatáhněte deštník dolů, dokud se nezajistí.



PLNÝ AUTOMAT

- 1) Odjistěte obepínací pásek a stiskněte uprostřed tlačítka na rukojeti.
- 2) Ke složení deštníku stiskněte opětovně tlačítko uprostřed.
- 3) Jednou rukou držte ruku deštníku, druhou zatlačte plochou ruky na střešku deštníku.
- 4) Nikdy se nesnažte deštník s plnou automatikou manuálně stahovat, vždy pomocí tlačítka, jinak hrozí poškození automatiky deštníku!

